



Outillages de sertissage

Section du câble	Référence du contact	Pince-Outil	Position ou Matrice
0.6 à 1.5 ²	G5200-F02 POB	Daniels FT8	5-6
2.5 ²	G5200-F02 POE	Daniels FT8	7
1.5 à 2.5 ²	G5200-F05 P02	Daniels FT8 WDT Crimpstar HN1	6 / 7-8 RQ0560 -1.5/ 2.5 1.5
6 ²	G5200-F05 P06	Hydrac D31	02378
10 ²	G5200-F05 P10	Hydrac D31	02379
16 ²	G5200-F05 P16	Hydrac D31	02380
25 ²	G5200-F05 P25	Hydrac D31	02381
0.6 à 1.5 ²	G5200-M02 POB	Daniels FT8	5-6
2.5 ²	G5200-M02 POE	Daniels FT8	7
1.5 à 2.5 ²	G5200-M05 P02	Daniels FT8 WDT Crimpstar HN1	6 / 7-8 RQ0560 -1.5/2.5 1.5
6 ²	G5200-M05 P06	Hydrac D31	02378
10 ²	G5200-M05 P10	Hydrac D31	02379
16 ²	G5200-M05 P16	Hydrac D31	02380
25 ²	G5200-M05 P25	Hydrac D31	02381
10 ²	avec fêrile réductrice FAD-1610 G5200-F05 P16 & G5200-M05 P16	Hydrac D31	02380
6 ²	avec fêrile réductrice FAD-1606 G5200-F05 P16 & G5200-M05 P16	Hydrac D31	02380